

EN: Ensure the product is connected to a grounded outlet. Do not use if the cord or plug is damaged.

DE: Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist. Bei beschädigtem Kabel oder Stecker nicht verwenden.

FR: Assurez-vous que le produit est connecté à une prise correctement mise à la terre. Ne pas utiliser si le cordon ou la prise est endommagé.

IT: Assicurarsi che il prodotto sia collegato a una presa correttamente messa a terra. Non usare se il cavo o la spina sono danneggiati.

ES: Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente correctamente puesta a tierra. No usar si el cable o enchufe está dañado.

NL: Zorg ervoor dat het product is aangesloten op een geaarde stopcontact. Niet gebruiken als het kabel of de stekker beschadigd is.

SV: Kontrollera att produkten är ansluten till ett jordat uttag. Använd inte om sladden eller kontakten är skadad.

PL: Upewnij się, że produkt jest podłączony do uziemionego gniazdka. Nie używaj, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone.

EN: Make sure the projector is securely mounted. Do not exceed the 20 kg weight limit to avoid tipping.

DE: Vergewissern Sie sich, dass der Projektor sicher montiert ist. Überschreiten Sie nicht das Gewichtslimit von 20 kg.

FR: Assurez-vous que le projecteur est bien monté. Ne dépassez pas la capacité de 20 kg.

IT: Verificare che il proiettore sia montato correttamente. Non superare i 20 kg di peso.

ES: Asegúrese de que el proyector esté bien montado. No exceda los 20 kg.

NL: Zorg ervoor dat de projector goed gemonteerd is. Overschrijd het gewichtslimiet van 20 kg niet.

SV: Se till att projektorn är monterad ordentligt. Överskrid inte 20 kg.

PL: Upewnij się, że projektor jest zamocowany prawidłowo. Nie przekraczaj limitu 20 kg.

EN: Contains moving parts and electrical components. Keep out of reach of children.

DE: Enthält bewegliche Teile und elektrische Komponenten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

FR: Contient des pièces mobiles et des composants électriques. Garder hors de portée des enfants.

IT: Contiene parti mobili e componenti elettrici. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES: Contiene piezas móviles y componentes eléctricos. Mantener fuera del alcance de los niños.

NL: Bevat bewegende delen en elektrische componenten. Buiten bereik van kinderen houden.

SV: Innehåller rörliga delar och elektriska komponenter. Förvara utom räckhåll för barn.

PL: Zawiera ruchome części i elementy elektryczne. Trzymać poza zasięgiem dzieci.